

Демонстрационный вариант PDF-файла, в данном файле представлено вопросов: 3 из 14. Полная версия файла выглядит так же, как данный файл, но в полной версии файла представлены все вопросы. Файл со всеми вопросами можно скачать по ссылке, которая расположена внизу этой страницы.

С.2.1. Учет воздействия ветра и течения

1. Как называется борт судна, обращенный к ветру?



- **Наветренный**
- Подветренный
- Прижимной
- Навальный

Пояснение:

Наветренный борт — борт судна, в который дует ветер, противоположный борт — подветренный.

2. Как называется волнение, распространяющееся в виде свободных волн по инерции, после прекращения воздействия ветра?



- Толчея
- Прибой
- Буруны
- **Зыбь**

Пояснение:

Зыбь — волны на поверхности жидкости (главным образом, — воды на поверхности водоёмов), образующиеся из ветровых волн после прекращения действия ветра или после выхода ветровых волн из района воздействия ветра в область, где ветер имеет значительно меньшую скорость или отсутствует; слабо связанные с ветром относительно длинные волны. Волны зыби имеют другие параметры, чем ветровые.

3. Как следует проходить на маломерном судне небольшие суводи?



- На веслах
- На малом ходу
- По инерции, застопорив ход
- **На полном ходу**

Пояснение:

Проходить небольшие суводи и майданы следует на полном ходу. При попадании маломерного судна в большую суводь (то есть, когда судно начало кружить) необходимо запретить пассажирам любые перемещения, перекладкой руля и работой двигателя (иногда приходится использовать дополнительно весла) поставить судно на ровный киль и выводить его в сторону стрежня, увеличивая ход. Это делать легче, следуя по внешнему краю суводи вдоль берега.
